

Bedienungsanleitung

Notleuchte CUBE LED 1H/2H/3H/8H Autotest





Universell einsetzbare Notleuchte geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Montage.

Dauer und Bereitschaft einstellbar



Montageart: Aufbau Wand/Decke

Farbe: weiß
Material: ABS / PC

Art.Nr. 2721.50603.0196


Funktionsweise Autotest

Der erste Funktionstest findet zufällig am 7ten Tag nach der Inbetriebnahme statt. Danach erfolgt alle 7 Tage ein Funktionstest.


Der erste Dauertest findet zufällig innerhalb von 26 Wochen nach der Inbetriebnahme statt. Danach erfolgt alle 26 Wochen ein Dauertest.


Bedeutung der LED Anzeige

Leuchtet dauernd
 Netzbetrieb, keine Störung









Ladebetrieb

Pulsiert






Dauerprüfung läuf




AUS Netzausfall oder Platine defekt

Funktionsweise Manueller Test


| Prüftaster | Grüne LED | Zustand |
|----------------|-----------|-----------------------|
| 1 Sek. drücken | AUS | Notbetrieb für 1 Sek. |
| 3 Sek. drücken | blinkt | Funktionstest 30 Sek. |
| 5 Sek. drücken | blitzt | Dauertest |
| nochmal 5 Sek. | | Abbruch Dauertest |



Batteriemodus (ohne Funktion)



Remote inhibiting mode Fernausschaltbetrieb



Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.