

DE Datenblatt

Wandleuchte ASTER Sensor GU10 IP65



Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design

Formschön und montagefreundlich

Ohne Leuchtmittel

Montageart: Anbau Wand
Farbe: anthrazit
Material: Aluminium / Glas

Art.Nr. 2528.00016.1696
EAN 9008954163193



Elektrik

Lichtquelle: 1x GU10 (austauschbar, nicht enthalten)
Leistung: max. 15W (LED)
Lichtaustritt: direkt
Vorschaltgerät: keines
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 1,5 mm²

Gehäusedaten

Farbe: anthrazit
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Glas
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP65
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

lxbxh=170 x 70 x 104mm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Wandleuchte Aster Sensor GU10 IP65" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.


Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

Montage + Anschluss

- > Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen und Dübel einsetzen
- > Kabel durch Gummidichtung in Leuchte einführen
- > Abdeckung mit Schrauben montieren
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Leuchtmittel einsetzen
- > Netzspannung einschalten
- > Leuchte aufsetzen und mit Schrauben befestigen



Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Sensor

Sensoreinstellung: Justierschraube
Typ: Infrarotsensor
Erfassungsbereich: 120°
Ausschaltverzögerung: 10s - 10min
Helligkeit: 3Lux - aus
Reichweite: max. 4-5m Radius

